


## 主迴路接線 / Main circuit wiring



端子/Terminal	功能/Function	說明/Description
L1/R、S、L2/T	電源輸入端子 Main circuit power input	三相380V交流電源輸入時接入三個端子 3-phase connect to L1、L2、L3
		單相220V交流電源輸入時接入L1、L2 Signal phase connect to L1、L2
(+)、PB	制動電阻接點 Braking Resistor Unit connection	連接制動電阻 Connecting the braking resistor
U、V、W	變頻器輸出端點 output terminal	連接三相馬達端點 Connecting motor U、V、W
PE	接地端 Ground terminal	特別第三種接地 Ground terminal